Sami®
WEARABLE
Manual de instrucciones
WS-2305

Gracias por adquirir el **Sami** WEARABLE WS-2305. Lea con atención las instrucciones para obtener un resultado óptimo del uso del mismo y consérvelas para futuras consultas.

·**DESCRIPCIÓN DE SU WEARABLE.**

CONTENIDO.

Wearable, cable USB, auriculares, manual de instrucciones.

CARGAR EL DISPOSITIVO.

Conecte su smart watch a un ordenador por medio de el cable USB de carga. Por favor, limítese a utilizar exclusivamente el cable que viene dentro de la caja de su wearable.

Tiempo de carga: 2~3 horas. Por favor, cargue por completo su wearable antes de comenzar a usarlo.

TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA USB

Usted puede conectar su wearable a un ordenador y transmitir datos entre ellos (fotos, música, vídeos, documentos etc). Usted debe seleccionar el modo "transmisión de datos" en su wearable cuando lo conecte a un ordenador. Si usted desea tener la opción de almacenar una gran cantidad de datos deberá insertar una tarjeta micro SD/TF antes de comenzar a transmitir datos.

COMPARTIMENTO DE LA TARJETA MICRO SD/TF.

El WS-2305 admite un almacenamiento externo de datos por medio de una tarjeta micro SD/TF (no incluida) de hasta 16 Gb. EL compartimento de la misma está ubicado debajo de la batería del wearable y se puede acceder a éste extrayendo la tapa trasera.

¿COMO INTRODUCIR LA TARJETA MICRO SD/TF?

Apague su wearable →extraiga la tapa trasera con cuidado →retire la batería → introduzca la tarjeta micro SD/TF con cuidado en su correspondiente compartimento.

*** Nota:** La garantía no cubre los daños causados como consecuencia de una introducción o extracción incorrecta de la tarjeta de memoria ni de un desmontaje inadecuado de la pata trasera.

EMPEZANDO:

- Para sistema operativo Android

Antes de empezar a usar su **Sami** WEARABLE por favor, descárguese la aplicación BTNOTIFICATION.APK desde nuestra página web www.sami.es. Una vez que dicha aplicación ha sido correctamente instalada, esta le pedirá que permita la accesibilidad a los datos del smartphone. Pulse OK y encienda el servicio de notificación por Bluetooth. Asegúrese de que este paso está realizado antes de emparejar su smart phone a su wearable vía Bluetooth.

(Ajustes ----> accesibilidad --------> servicios--------> encender el servicio de notificación por Bluetooth).

- Para iPhone

Simplemente, usted tendrá que emparejar su smart phone con su wearable por medio del Bluetooth.

CARACTERÍTICAS DEL PRODUCTO.

·**BOTÓN DE ENCENDIDO**

Pulse de forma prolongada el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar su wearable. Si pulsa el botón de encendido de forma normal estando en el menú, este volverá a la pantalla inicial.

Si pulsa y desliza su dedo sobre la pantalla irá a la página anterior/siguiente de su menú.

·**ALTAVOZ.** El wearable viene con un altavoz integrado.

·**CÁMARA.** El wearable tiene una cámara integrada (0.3 MP).

·**PANTALLA TÁCTIL.** Pantalla táctil capacitiva de 1.54"

·**MICRÓFONO INTEGRADO.**

·**PUERTO USB.**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

La pantalla principal proyecta la hora, la fecha, las llamadas y la agenda telefónica.

MENÚ PRINCIPAL:

Para acceder al menú principal toque en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Su wearable viene con las siguientes funciones en el menú:

·**MENSAJES (sólo para android). EL SUBMENÚ TIENE LAS SIGUIENTES OPCIONES:**

Escribir mensajes, buzón de entrada, Borradores, Salida, mensajes enviados, servicio de mensajes, plantillas de SMS, configuración de SMS.

·**REGISTRO DE LLAMADAS:**

Llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, todas las llamadas.

·**BLUETOOTH (V 3.0).** Usted puede ver el siguiente submenú en las opciones del Bluetooth de su wearable:

Encender : encender/apagar el Bluetooth

Visibilidad: encender/apagar la visibilidad de su Bluetooth

Mi nombre: ver y cambiar el nombre del Bluetooth.

·**BÚSQUEDA BLUETOOTH. (Para Android y iPhone).**

·**NOTIFICACIONES REMOTAS (sólo para android).** Una vez que la aplicación ha sido instalada correctamente su wearable proyectará las notificaciones.

·**CAPTURA REMOTA (sólo para android).**

·**ANTI PÉRDIDA. USTED ENCONTRARÁ LAS SIGUIENTES OPCIONES:**

Buscar teléfono, anti-pérdida.

·**AJUSTES: EM EL SUBMENÚ USTED ENCONTRARÁ LAS SIGUIENTES OPCIONES:**

- **Ajustes generales** (Fecha y Hora, encender / apagar calendario, Idioma, pref. método de entrada, configuración de tema, poner en modo pausa, pantalla LCD, luz de fondo, configuración de la escritura a mano).
- **Ajustes de notificación** (mensajes, llamadas, descargas).
- **Ajustes de llamada.**
- **Conectividad.**
- **Ajustes de seguridad.**
- **Acerca del reloj.**
- **Restablecer los ajustes.**

·**PODÓMETRO.**

·**MONITOR DEL SUEÑO.**

·**RECORDATORIO DE DESCANSO.**

·**RESPUESTA RÁPIDA.**

·**BÚSQUEDA INTELIGENTE.**

·**ALARMA.**

·**CALENDARIO.**

·**PERFILES.**

(General, silencio, reunión, aire libre).

·**TEMAS.**

· **REPRODUCTOR DE AUDIO.**

· **GRABADOR DE SONIDO.**

· **CÁMARA.**

·**GRABADOR DE VÍDEO.**

·**VISOR DE IMAGEN.**

·**REPRODUCTOR DE VIDEO .**

·**ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS.**

·**CALCULADORA.**

·**RADIO FM.** Conecte sus auriculares (incluidos) a su wearable para escuchar la radio FM.

Restaurar Configuración

COMO RESTAURAR MI SMART WATCH?

Ajustes→Restaurar configuración→pulse "Si" .

· ¿QUE FUNCIONES SE PUEDEN CONSEGUIR EN UN DISPOSITIVO ANDROID?

Ver/responder una llamada entrante.

Sincronizar la agenda telefónica.

Reproducir música.

Entrada de mensajes (necesitan el uso de la aplicación)

Aviso por Bluetooth (necesitan el uso de la aplicación)

Cámara Bluetooth (necesitan el uso de la aplicación)

Sistema anti pérdida (necesitan el uso de la aplicación)

· ¿QUE FUNCIONES SE PUEDEN CONSEGUIR EN UN DISPOSITIVO iOS?

(iOS no necesita ninguna aplicación para su funcionamiento)

Ver/contestar llamadas entrantes.

Sincronizar su agenda telefónica.

Reproductor de música.

***Nota:** Las opciones de sincronización que ofrezca el sistema operativo iOS variarán según la versión iOs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Pantalla: Pantalla táctil capacitiva de 1.54".
Resolución de pantalla: 240x240 píxeles.
Memoria interna: 64 Mbit+64 Mbit
Formatos de audio: AMR, AAC, AAC+, MP3, MIDI.
Formatos de video: MP4, 3GP.
Formato de imágenes: JPEG.
Visor de imagen: JPG, PGN, GIF.
Puerto de carga: Entrada micro USB 5.
Batería: Integrada de litio 350 mAh
Tiempo de encendido: 100-120 horas
Tiempo de funcionamiento durante una llamada: 3-6 horas.
Resolución de la cámara: 0.3 MP.
Bluetooth: V3.0.
Almacenamiento externo: Soporta tarjetas micro SD hasta 16 Gb.
Tiempo de carga: 2-3 horas.